

## Manual pentru măsurarea corectă a dimensiunilor cabinelor de duș și a paravanelor pentru căzi

### Îndrumar:

- Luați dimensiunile după ce peretele este placat cu faianță – nu măsurați înainte ca peretele să fie finalizat
- Verificați ca podeaua (finalizată și aceasta) sau cădița construită să aiba suprafețele pe care se montează produsul plane și orizontale
- Întotdeauna să luați dimensiunile dintre pereți în trei locuri – jos (pe podea sau cădiță), la mijloc și în partea de sus a produsului
- Dacă doriți ca produsul să fie până în tavan (se aplică doar familiei de produse Elegance și Brilliant), vă rugăm să sunați la linia de telefon pentru support **+40 314 255 870** sau să ne contactați prin e-mail: [office@ravak.ro](mailto:office@ravak.ro)
- Verificați deviația pereților de la verticală, pe înălțimea produsului (toleranța pereților, curburi ale pereților) – vezi tabelul de mai jos (produse cu sau fără profile)

	CU PROFILE	FĂRĂ PROFILE
Tipul produsului	Ajustabilitatea produsului	Ajustabilitatea produsului
Semirotunde	<b>(-15 to +5) mm</b>	<b>(-5 to +5) mm</b>
Drepte	<b>(-15 to +5) mm</b>	<b>(-5 to +5) mm</b>
Uși	<b>(-15 to +25) mm</b>	<b>BSD2 (-5 to +5) mm BSD3 (-10 to +10) mm</b>
Părți fixe	<b>(-10 to +10) mm</b>	<b>(-5 to +5) mm</b>
Paravane căzi	<b>(-3 to +3) mm</b>	<b>(-5 to +5) mm</b>
Deviere de la verticală	<b>(-5 to +5) mm</b>	<b>(-3 to +3) mm</b>